

TLAČÍTKOVÉ PANELE**TLAČÍTKOVÝ PANELE 1148****MODULY**

1148/11	Modul s 1 tlačítkem
1148/12	Modul se 2 tlačítky
1148/13	Modul se 3 tlačítky
1148/14	Modul se 4 tlačítky
1148/18	Modul s 8 tlačítky
1148/20	Modul pro hlasovou jednotku
1148/21	Modul pro hlasovou jednotku, 1 tlačítko
1148/22	Modul pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka
1148/32	Modul pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka
1148/34	Modul pro hlasovou jednotku, 4 tlačítka
1148/50	Modul pro jednu jmenovku, popisné číslo
1148/59	Prázdný modul

INSTALAČNÍ KRABICE

1145/51	Krabice pro montáž pod omítku, 1 modul
1145/52	Krabice pro montáž pod omítku, 2 moduly
1145/53	Krabice pro montáž pod omítku, 3 moduly
1145/54	Krabice pro montáž pod omítku, 4 moduly
1148/311	Krabice pro montáž na omítku, 1 modul
1148/312	Krabice pro montáž na omítku, 2 moduly, 1 sloupec
1148/313	Krabice pro montáž na omítku, 3 moduly, 1 sloupec
1148/314	Krabice pro montáž na omítku, 4 moduly, 1 sloupec
1158/614	Kryt proti dešti, 4 moduly, 1 sloupec
1148/324	Krabice pro montáž na omítku, 4 moduly, 2 sloupce
1148/326	Krabice pro montáž na omítku, 6 modulů, 2 sloupce
1148/339	Krabice pro montáž na omítku, 9 modulů, 3 sloupce

RÁMEČKY A KRYTY PROTI DEŠTI

1148/61	Upevňovací a krycí rámeček, 1 modul
1148/62	Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly
1148/63	Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly
1148/64	Upevňovací a krycí rámeček, 4 moduly
1158/611	Kryt proti dešti, 1 modul
1158/612	Kryt proti dešti, 2 moduly, 1 sloupec
1158/613	Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec
1158/624	Kryt proti dešti, 4 moduly, 2 sloupce
1158/626	Kryt proti dešti, 6 modulů, 2 sloupce
1158/639	Kryt proti dešti, 9 modulů, 3 sloupce

NÁHRADNÍ DÍLY

PUS7003	Kontakt tlačítka
1148/100	Sada jmenovek, 10 ks jmenovek, 2 ks číslo popisné
1748/101	Čelní panel, pro kameru 1748/92, 1 tlačítko
1748/100	Čelní panel, pro kameru 1748/40
1748/102	Čelní panel, pro kameru 1748/92, 2 tlačítka
1748/107	Čelní panel, pro kameru 1083/77, 1083/78, 1748/22, 1 tlačítko
1748/108	Čelní panel, pro kameru 1083/77, 1083/78, 1748/22, 2 tlačítka
VTR7024	Šroub, do krabice na omítku
VTR7028	Šroub, do krabice pod omítku





1158/11

1158/12

1158/13



1158/14

1158/20

1158/21



1158/22

1158/50

1158/59




1158/41

1158/42

1158/43

1158/44



1158/61

1158/62

1158/63

1158/64

TLAČÍTKOVÉ PANELE

TLAČÍTKOVÝ PANEĽ 1158

MODULY

1158/11	Modul s 1 tlačítkem
1158/12	Modul se 2 tlačítky
1158/13	Modul se 3 tlačítky
1158/14	Modul se 4 tlačítky
1158/20	Modul pro hlasovou jednotku
1158/21	Modul pro hlasovou jednotku, 1 tlačítko
1158/22	Modul pro hlasovou jednotku, 2 tlačítka
1158/50	Modul pro jednu jmenovku, popisné číslo
1158/59	Prázdný modul
1158/47	Modul světelné a hlasové signalizace stavu systému
1158/48	Modul s el. zařízením pro sluchově postižené

INSTALAČNÍ KRABICE

1158/41	Krabice pro montáž pod omítku, 1 modul
1158/42	Krabice pro montáž pod omítku, 2 moduly
1158/43	Krabice pro montáž pod omítku, 3 moduly
1158/44	Krabice pro montáž pod omítku, 4 moduly
1148/311	Krabice pro montáž na omítku, 1 modul
1148/312	Krabice pro montáž na omítku, 2 moduly, 1 sloupec
1148/313	Krabice pro montáž na omítku, 3 moduly, 1 sloupec
1148/314	Krabice pro montáž na omítku, 4 moduly, 1 sloupec
1148/324	Krabice pro montáž na omítku, 4 moduly, 2 sloupce
1148/326	Krabice pro montáž na omítku, 6 modulů, 2 sloupce
1148/339	Krabice pro montáž na omítku, 9 modulů, 3 sloupce

RÁMEČKY A KRYTY PROTI DEŠTI

1158/61	Upevňovací a krycí rámeček, 1 modul
1158/62	Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly
1158/63	Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly
1158/64	Upevňovací a krycí rámeček, 4 moduly
1158/611	Kryt proti dešti, 1 modul
1158/612	Kryt proti dešti, 2 moduly, 1 sloupec
1158/613	Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec
1158/614	Kryt proti dešti, 4 moduly, 1 sloupec
1158/624	Kryt proti dešti, 4 moduly, 2 sloupce
1158/626	Kryt proti dešti, 6 modulů, 2 sloupce
1158/639	Kryt proti dešti, 9 modulů, 3 sloupce

NÁHRADNÍ DÍLY

1158/101	Sada jmenovek, 10 ks jmenovek, 2 ks číslo popisné
1758/107	Čelní panel, pro moduly 1083/62, 1083/6, 1 tlačítko
CHI7017	Speciální klíč, hvězdička
VTR7053	Speciální šroub, hvězdička

TLAČÍTKOVÉ PANELY

TLAČÍTKOVÝ PANEĽ 925

PANEĽY S PROSTOROM PRO HLASOVU JEDNOTKU

925/101	Tlačítkový panel, 1 tlačítka
925/102	Tlačítkový panel, 2 tlačítka, 1 sloupec
925/103	Tlačítkový panel, 3 tlačítka, 1 sloupec
925/104	Tlačítkový panel, 4 tlačítka, 1 sloupec
925/105	Tlačítkový panel, 5 tlačítek, 1 sloupec
925/106	Tlačítkový panel, 6 tlačítek, 1 sloupec
925/107	Tlačítkový panel, 7 tlačítek, 1 sloupec
925/108	Tlačítkový panel, 8 tlačítek, 1 sloupec
925/204	Tlačítkový panel, 4 tlačítka, 2 sloupce
925/206	Tlačítkový panel, 6 tlačítek, 2 sloupce
925/208	Tlačítkový panel, 8 tlačítek, 2 sloupce
925/210	Tlačítkový panel, 10 tlačítek, 2 sloupce
925/212	Tlačítkový panel, 12 tlačítek, 2 sloupce
925/214	Tlačítkový panel, 14 tlačítek, 2 sloupce
925/216	Tlačítkový panel, 16 tlačítek, 2 sloupce
925/218	Tlačítkový panel, 18 tlačítek, 2 sloupce
925/220	Tlačítkový panel, 18 tlačítek, 2 sloupce
925/222	Tlačítkový panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
925/224	Tlačítkový panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
925/226	Tlačítkový panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
925/228	Tlačítkový panel, 28 tlačítek, 2 sloupce

PANEĽY BEZ PROSTORU PRO HLASOVU JEDNOTKU

925/020	Tlačítkový panel, 20 tlačítek, 2 sloupce
925/022	Tlačítkový panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
925/024	Tlačítkový panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
925/026	Tlačítkový panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
925/028	Tlačítkový panel, 28 tlačítek, 2 sloupce

INSTALAČNÍ KRABICE A KRYTY PROTI DEŠTI

725/710	Krabice pro montáž na omítku, 1–2 tlačítka, 1 sloupec
725/711	Krabice pro montáž na omítku, 1–8 tlačítek, 1 sloupec
725/721	Krabice pro montáž na omítku, 4–10 tlačítek, 2 sloupce
725/722	Krabice pro montáž na omítku, 12–24 tlačítek, 2 sloupce
725/701	Kryt proti dešti, jednosloupcový
725/702	Kryt proti dešti, dvousloupcový

NÁHRADNÍ DÍLY

925/751	Zakončovací lišta, spodní a vrchní, 1 sloupec
925/752	Zakončovací lišta, spodní a vrchní, 2 sloupce
725/755	Vrchní díl tlačítka, jmenovka a kontakt tlačítka
925/LED	LED podsvětlení, pro panel 925 a AV
725/756	Kontakt tlačítka
725/758	Žárovka válcová, 3 W, 8x32 mm
725/759	Sada bezpečnostních šroubů a klíče, 2 ks šroubů
725/757	Patice žárovky



925/102



925/104



925/208



925/214



925/022



925/214 a 925/022



725/755



725/756




1128/500



925/LED




AV1001P




AV2004P



AV2010P



AV4028P



AV4040P



RC0041C



RC0071C



RCM0380



RCM038A



925/LED

TLAČÍTKOVÉ PANELE

TLAČÍTKOVÝ PANEL AV

PANELE S PROSTOREM PRO HLASOVOU JEDNOTKU

AV1001P	Vandalizmu odolný panel, 1 tlačítko
AV1002P	Vandalizmu odolný panel, 2 tlačítka, 1 sloupec
AV1003P	Vandalizmu odolný panel, 3 tlačítka, 1 sloupec
AV2004P	Vandalizmu odolný panel, 4 tlačítka, 2 sloupce
AV2006P	Vandalizmu odolný panel, 6 tlačítek, 2 sloupce
AV2008P	Vandalizmu odolný panel, 8 tlačítek, 2 sloupce
AV2010P	Vandalizmu odolný panel, 10 tlačítek, 2 sloupce
AV2012P	Vandalizmu odolný panel, 12 tlačítek, 2 sloupce
AV2014P	Vandalizmu odolný panel, 14 tlačítek, 2 sloupce
AV2016P	Vandalizmu odolný panel, 16 tlačítek, 2 sloupce
AV2018P	Vandalizmu odolný panel, 18 tlačítek, 2 sloupce
AV2020P	Vandalizmu odolný panel, 20 tlačítek, 2 sloupce
AV2022P	Vandalizmu odolný panel, 22 tlačítek, 2 sloupce
AV2024P	Vandalizmu odolný panel, 24 tlačítek, 2 sloupce
AV2026P	Vandalizmu odolný panel, 26 tlačítek, 2 sloupce
AV2028P	Vandalizmu odolný panel, 28 tlačítek, 2 sloupce
AV2030P	Vandalizmu odolný panel, 30 tlačítek, 2 sloupce
AV3012P	Vandalizmu odolný panel, 12 tlačítek, 3 sloupce
AV3015P	Vandalizmu odolný panel, 15 tlačítek, 3 sloupce
AV3018P	Vandalizmu odolný panel, 18 tlačítek, 3 sloupce
AV3024P	Vandalizmu odolný panel, 24 tlačítek, 3 sloupce
AV3027P	Vandalizmu odolný panel, 27 tlačítek, 3 sloupce
AV3030P	Vandalizmu odolný panel, 30 tlačítek, 3 sloupce
AV3042P	Vandalizmu odolný panel, 42 tlačítek, 3 sloupce
AV4020P	Vandalizmu odolný panel, 20 tlačítek, 4 sloupce
AV4024P	Vandalizmu odolný panel, 24 tlačítek, 4 sloupce
AV4028P	Vandalizmu odolný panel, 28 tlačítek, 4 sloupce
AV4032P	Vandalizmu odolný panel, 32 tlačítek, 4 sloupce
AV4036P	Vandalizmu odolný panel, 36 tlačítek, 4 sloupce
AV4040P	Vandalizmu odolný panel, 40 tlačítek, 4 sloupce
AV4044P	Vandalizmu odolný panel, 44 tlačítek, 4 sloupce
AV4048P	Vandalizmu odolný panel, 48 tlačítek, 4 sloupce
AV4052P	Vandalizmu odolný panel, 52 tlačítek, 4 sloupce
AV4056P	Vandalizmu odolný panel, 56 tlačítek, 4 sloupce
AV4060P	Vandalizmu odolný panel, 60 tlačítek, 4 sloupce

NÁHRADNÍ DÍLY

FLAMP15	Žárovka do panelu AV, 15 V, 3 W
RC00260	Speciální šroubovák k panelům AV
RC0031A	Speciální šroub do panelu AV, 20 mm
RC0031F	Speciální šroub do panelu AV, 50 mm
RC0038E	Nástroj pro demontáž krytů jmenovek panelů AV
RC0040C	Držák jmenovky do panelu AV, jednoduchý
RC0041C	Držák jmenovky do panelu AV, dvojitý
RC0070C	Kontakt tlačítka pro panel AV, jednoduchý
RC0071C	Kontakt tlačítka pro panel AV, dvojitý
RC0087C	Patice žárovky
RCM0380	Kryt jmenovky do tlačítkového panelu AV
RCM038A	Zadní díl do krytu jmenovky RCM0380