


- Schema monofamiliare (364613 - 364618)
- One-family diagram (364613 - 364618)
- Schéma mono-familial (364613 - 364618)
- Schema Einfamilienhaus (364613 - 364618)

- Esquema monofamiliar (364613 - 364618)
- Schema eensgezins (364613 - 364618)
- Esquema monofamiliar (364613 - 364618)



- | | |
|-------|---|
| • A | Pulsante locale apertura serratura. |
| B | Chiamata al piano. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max). |
| • A | Door lock release local pushbutton. |
| B | Floor call. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max). |
| • A | Bouton local ouverture serrure. |
| B | Appel à l'étage. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max). |
| • A | Lokale Schlossöffnungstaste. |
| B | Etagenruf. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max). |

- | | |
|-------|--|
| • A | Pulsador local apertura cerradura. |
| B | Llamada al piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max). |
| • A | Lokale knop opening slot. |
| B | Oproep aan verdieping. |
| S+ S- | 18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max). |
| • A | Botão local de abertura da fechadura. |
| B | Chamada ao piso. |
| S+ S- | 18 V; 4 A instantâneos. 250 mA contínuos (30 Ω max). |