



ITALIANO

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata solo da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni.
- Prima di effettuare ogni operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione.
- L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato studiato.
- Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi ed asciutti oppure leggermente inumiditi con acqua; non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.
- Queste istruzioni devono essere allegate all'apparecchio.

Dati tecnici

Tipo	AGT A200 EVO
Assorbimento singolo led (mA)	1
Temperatura di funzionamento (°C)	+5 ÷ +40
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 ÷ +70
Grado IP	IP30

Installazione

- Aprire l'apparecchio premendo sulla leva posta sul fondo **1**.
- Separare il guscio dal fondo dell'apparecchio.
- Fissare il fondo dell'apparecchio alla scatola a muro **2 A - 2 B - 2 C**.
- Evitare il serraggio eccessivo delle viti.
- La scatola deve essere installata ad una altezza adeguata all'utente.
- Una volta effettuati i collegamenti **3**, riagganciare il guscio al fondo dell'apparecchio **4**.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Funzione dei pulsanti 5

	Apriporta
	AUX 1
	AUX 2

Pulsanti Intercom 1 ÷ 4

Led Intercom (LED bianco = linea occupata)

Regolazione suoneria

	Spento (accensione led rosso)
	Volume medio
	Volume massimo

Intercomunicazione 6

Per chiamare uno degli interni, sollevare la cornetta e premere il pulsante dell'intercomunicante desiderato.

Trasferimento di chiamata 7

Con una comunicazione attiva, selezionare l'intercomunicante al quale si vuole trasferire la chiamata. Quando l'intercomunicante chiamato solleva la cornetta la comunicazione tra i due interni è attiva; il posto esterno rimane in attesa.

Per mettere in comunicazione l'intercomunicante 2 con il posto esterno è necessario che l'intercomunicante 1 e di seguito il 2 ripongano la cornetta e che l'intercomunicante 2 la risollevi.

Nel caso in cui il trasferimento di chiamata non andasse a buon fine, riporre e sollevare la cornetta per riattivare l'audio verso il posto esterno.

Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti.

Dismissione e smaltimento. Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale. I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

Descrizione

Derivato interno citofonico intercomunicante.

Funzione di morsetti e ponticelli

Morsetteria M1 3

- 5 Massa
- 7 Ingresso chiamata dal posto esterno
- 8 Audio DAL posto esterno
- 9 Audio AL posto esterno

- 10 AUX2: servizi ausiliari (24V 100 mA)
- 11
- 12 Ingresso chiamata intercomunicante
- 13 Comune chiamata intercomunicante
- 14 Chiamata al derivato n. 1
- 14A Chiamata al derivato n. 4

Morsetteria M2 3

- 15 Chiamata al derivato n. 2
- 16 Chiamata al derivato n. 3
- 17 Led intercomunicante
- 20 Ingresso chiamata dal pianerotolo
- 21 +11÷17,5 Vcc alimentazione LED rosso
- E Abilitazione audio*

*Connessione riservata per la realizzazione di impianti speciali (impianti misti citofonia e videocitofonia).

- 22 AUX 1 (24V 100mA)
- 23
- 24 Led AUX1 (attivo verso massa)

Funzione del ponticello SW11 3

Togliere il ponticello per rendere il pulsante apriporta attivo solo a cornetta sollevata.

Funzione del ponticello SW10 3

INT Segreto di conversazione disabilitato. Intercomunicazione possibile inserendo un VSE/200 nell'impianto.
STD Segreto di conversazione abilitato. È necessario nell'impianto un VA/200 oppure un A/200R + GS/200.



IT	Italiano
EN	English
FR	Français
AR	العربية

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

شركة كامي للمصاحبة
العنوان: تريفيزو - إيطاليا
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030
Dosson di Casier

